

【Luca Bloom】取扱説明書 兼 免責事項

ご使用前に、必ず本説明書をお読みください。使用にあたっては、ご使用者ご自身の判断と責任のもとで適切にご使用ください。ご購入およびご使用をもって、以下の内容に同意したものとみなします。

1. 免責事項

医療機器ではありません

本製品は対象部位のストレッチをサポートする「雑貨」です。疾病の診断、治療、治癒、予防、または身体の構造や機能の恒久的な変化を目的としたものではなく、いかなる医学的効果も保証しません。

自己責任の原則

本製品の使用に伴う装着判断、使用時間、使用方法については、ご使用者ご自身の責任において適切にご判断ください。誤用・過度な拡張・不衛生な使用による健康被害（うっ血、壊死、裂傷、癒着など）や損害について、法令（PL法等）に基づく場合を除き、当方は一切の責任を負いません。

■アレルギーについて

本製品の材質はPOM（ポリアセタール樹脂）です。ただし、金属加工を行う工場で製造されているため、微量な金属成分が付着または混入している可能性があります。万一、ご使用により肌に異常（赤み、かぶれ等）が現れた場合は直ちに使用を中止してください。

■転売・譲渡の禁止

衛生面と安全上の理由から、第三者への譲渡、貸与、および転売を固く禁じます。非正規ルート品のトラブルに当方は一切関与しません。

2. 禁忌事項

重大な健康被害を防ぐため、以下に該当する場合は絶対に使用しないでください。

- ・本製品は18歳以上の方対象です。日本の成年年齢は18歳です。ご購入いただくことにより、この年齢要件を満たしていることを表明していただいたものとみなします。
- ・ご自身で安全の判断や製品の着脱・操作ができない方
- ・重度の金属アレルギーがある方
- ・抗凝固薬を服用中の方、出血傾向のある方、または重度の血管疾患を有する方
- ・対象部位に関連する治療中の方、または血流障害・末梢神経障害・糖尿病などで感覚が鈍い方
- ・対象部位の皮膚や内部に傷、出血、炎症、感染症、化膿、湿疹などの異常がある方
- ・飲酒時、または鎮痛剤・睡眠薬等の服薬時の使用

- ・乳幼児や子どもの近くでの使用、および手の届く場所への保管 (誤飲・怪我の防止)
- ・1回あたり30分を超える使用、24時間あたりの合計が1時間を超える使用、および就寝中の使用

3. 安全なご使用のためのルール

異常時の即時中止と受診

使用中に痛み、うっ血、腫れ、しびれなど少しでも身体に異常を感じた場合、または予期せぬトラブルが発生した場合は、直ちに使用を中止し、速やかに専門医(医療機関)を受診してください。

使用中の目視確認(色調変化への注意)

血流障害を防ぐため、使用中は対象部位の色調変化 (赤紫色、暗色化等)がないか定期的に確認してください。異常な変色が見られた場合は直ちに使用を中止してください。

緊急時の取り外しについて

万一、本体が外せなくなった場合は、無理に引っ張らないでください。

- ・【つまみがまだ回る場合】 つまみを本体側面に刻印された「CLOSE」の矢印の方向へ回してください。アーム部が閉じ、対象部位にかかる力が緩みます。これで多くの場合は通常どおり取り外せます。
- ・【つまみがまったく回らない場合、または回しても外れない場合】 それ以上力を加えず、本体に備えられている「緊急解除パーツ」(リリースプレート/平らな鍵穴形状の部品)を使用してください。ロック位置では鍵穴の細い溝がシャフトを保持しています。リリースプレートを下方向に押し下げ、鍵穴の大きい丸穴がシャフトと一致する位置にすると、シャフトが通る状態になります。リリースプレートを操作しても外れない場合は、それ以上力を加えず、速やかに専門医(医療機関)へご相談ください。

無理な引き下げによる血流障害への警告

ゆとりがない状態で無理に皮膚を引き下げる行為は絶対におやめください。血流が極端に遮断され、組織の壊死など重大な被害に直結します。引き下げた皮膚が元の位置に戻らなくなった場合は、そのままにせず、直ちに救急対応可能な医療機関を受診してください。

皮膚の癒着への警告

対象部位の内側が元々癒着している場合、無理な拡張を行うと重篤な裂傷を引き起こすため絶対におやめください。

過度な拡張の禁止

強い痛みを感じる拡張は避けてください。

アーム部への過度な負荷の禁止

本製品のアーム部分は構造上長く細い形状となっているため、強い力や過度な負荷を加えると折損する恐れがあります。破損時の破片等による怪我を防ぐため、操作時やお手入れの際は無理な力を加えないでください。

潤滑剤・クリーム等の使用に関する注意

使用後は、本体、特に送りネジ部に残った付着物を洗い流してください。グリコール酸やサリチル酸を含む角質ケア製品など、強い酸性の製品と本体が長時間接触することは避けてください。

使用中に破損した場合

直ちに使用を中止し、本体を取り外してください。破片はすべて回収してください。破片が対象部位に残った場合、またはすべて回収できたか確認できない場合は、ご自身で取り出そうとせず、速やかに医療機関を受診してください。一度破損した製品は、動作するように見えても使用しないでください。

使用前点検と挟み込み注意

毎回使用前に本体(特にアーム部分)の割れやヒビを目視で点検してください。また、操作時に皮膚や毛を挟まないよう十分に注意してください。

4. 製品仕様・お手入れ

- ・材質: POM (ポリアセタール樹脂) ※全パーツ共通
- ・同梱物: Luca Bloom 本体×1、ご案内用紙(図解式の使用ガイド・本書閲覧用QRコード記載) ×1

原産国と仕上げ工程

部品は中国で製造しています。製品は出荷前に日本で組み立て、超音波洗浄および検品を行っています。

初回使用前の洗浄(必須)

製造工程で使用する切削油や微粉塵が付着している可能性があるため、初めてご使用になる前に、必ず中性洗剤で水洗いし、水気を完全に拭き取ってからご使用ください。

日常のお手入れ

毎回の使用後も同様に中性洗剤で洗い、水気を完全に拭き取って保管してください。消毒を行う場合はアルコールをご使用ください。変形防止のため、煮沸消毒や熱湯の使用はできません。

保管と廃棄

直射日光や高温多湿を避け、常温の清潔な場所で保管してください。廃棄時はお住まいの国・地域の法令(プラスチック製品の分別ルール)に従ってください。お客様ご自身による本体の改造・分解は厳禁です。

5. 初期不良と返品・お問い合わせ

返品について

本製品は直接肌に触れる衛生用品のため、いかなる理由であってもお客様都合による返品・交換は一切お受けできません。

初期不良

到着時点での明らかな動作不良・破損等があった場合のみ、商品到着後7日以内にご連絡いただければ新品と交換(または返金)いたします。落下や無理な操作による破損は対象外です。

お問い合わせ

ご購入いただいた販売プラットフォームの取引メッセージ、または公式ストアのお問い合わせフォームよりご連絡ください。内容を正確に記録するため、文面でのやり取りを推奨しております。

・メール: lucabloom65@gmail.com

6. 本書の版について

本書は改訂されることがあります。お客様に適用されるのは、お客様が本製品を購入された日に有効であった版です。その制定日は本書末尾に記載しています。改訂版は、その制定日以降のご購入にのみ適用されます。

販売元: Luca Bloom (ルカ・ブルーム)

制定日: 2026年9月1日